



UMIDIFICATOR

R-9502



R9502-Manual de instructiuni

Masuri de siguranta

Înainte de a folosi acest aparat, citiți instrucțiunile de utilizare.
Utilizați aparatul numai în modul descris în aceste instrucțiuni de
utilizare. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE

- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristicile aparatului corespunde celei a prizei electrice.
- Conectați aparatul numai la o priză cu împământare corespunzătoare

ATENȚIE!

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt instruiți să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Acest aparat nu este destinat controlului prin programator, cronometru extern sau telecomandă.
- Deconectați aparatul de la rețea după oprire.
- Nu deconectați niciodată aparatul de la priza electrică cu mâinile ude.
- Este interzisă utilizarea aparatului cu un cablu de alimentare sau stecher deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service specializat.
- Nu efectuați nicio modificare a aparatului - există riscul de electrocutare. Toate reparațiile și reglajele acestui aparat trebuie să fie încredințate unui centru service autorizat.
- Nu deconectați aparatul de la rețeaua electrică trăgându-l de cablul de alimentare - pericol de deteriorare a cablului de alimentare / prizei de alimentare
- Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și umedă. Dispozitivul trebuie amplasat la cel puțin 15 cm de peretele încăperii
- .Vă recomandăm să lăsați ușa deschisă în camera unde umidificatorul este folosit pentru a evita umiditatea excesivă în încăpere.
- Acest aparat este destinat utilizării numai în interior
- Nu porniți aparatul dacă rezervorul de apă este gol.

- Nu este permisă utilizarea apei minerale sau parfumata.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu mutați sau inclinați unitatea în timp ce este în funcțiune.
- Dacă aparatul nu este utilizat, deconectați-l și goliți rezervorul de apă.
- Plasați umidificatorul pe o suprafață plană care este impermeabilă.
- Acest aparat nu trebuie amplasat în apropierea mobilierului de lemn, dispozitivelor electronice sau în lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corespunzător, a fost aruncat, deteriorat sau scufundat în apă. În orice caz, nu reparați aparatul singur. Nu efectuați nicio modificare aparatului - există riscul de electrocutare. Toate reparațiile și reglajele acestui aparat trebuie să fie încredințate unui centru service autorizat.

DESCRIEREA APARATULUI

1. Buton ON/OFF
2. Afișarea temperaturii
3. Buton de setare temporizator



Inainte de a utiliza aparatul pentru prima data

Despachetați unitatea și scoateți materialele de ambalare. Verificați dacă aparatul prezintă urme de deteriorare. Nu porniți aparatul dacă observați urme de deteriorare.

Nota:

Dacă aparatul a fost supus la temperaturi negative, înainte de a-l porni pentru prima dată, lăsați-l la temperatura camerei timp de 30 de minute. Utilizați unitatea la o temperatură de +5- +40 ° C și o umiditate relativă mai mică de 80 ° C.

Temperatura apei nu trebuie să depășească 40 ° C .

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde tensiunii de funcționare a aparatului.

UTILIZAREA APARATULUI

- Scoateți rezervorul de apă de la unitate (de sus).
- Întoarceți rezervorul ,deșurubati capacul rotindu-l în sens opus acelor de ceasornic
- Umpleți rezervorul cu apă
- Conectați aparatul la o priză electrică
- Porniți aparatul apăsând butonul ON / OFF , care servește și pentru a seta puterea necesară: joasă, medie mare.
- După ce ați setat puterea dorită, temperatura din camera va apărea pe ecran timp de 5 sec
- Pentru a opri aparatul, țineți apăsat butonul ON / OFF timp de 3 secunde.

SETAREA TIMPULUI

- Setarea temporizatorului se face prin butonul de timp (în partea dreaptă a afișajului).
- Timpul maxim setat este de 12 ore. Fiecare apăsare a butonului este de 1 h, apăsând de 12 ori înseamnă 12 h
- Odată ce timpul de funcționare dorit a fost setat, aproximativ 5 secunde pe afișaj va arăta temperatura curentă a încăperii.

Atenție: Dacă rezervorul de apă este gol, mesajul E1 va apărea pe afișaj.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța părțile individuale. În cazul rezervorului, utilizați, de exemplu, oțet. Se toarnă în partea de jos a dispozitivului. Lăsați timp de aproximativ 15 minute. Această parte este ușor de curățat cu o perie moale.

- Clătiți dozatorul de apă și lăsați-l să se usuce
- Curățați orificiul de evacuare a aburului cu o perie moale sau o cârpă umedă
- Nu utilizați substanțe de curățat abrazive, diluanți etc. Puteti deteriora unitatea.
- În cazul depozitării, mai întâi asigurați-vă că rezervorul de apă este gol și că aparatul este golit corespunzător.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat.
- Aparatul este echipat cu două filtre de carbon amplasate în partea inferioară a unității. Pentru a le curăța, scoateți-le din mașină și îndepărtați praful / murdăria cu ajutorul unui aspirator. Durata de viață a acestor filtre este de 1-2 ani, în funcție de gradul de utilizare și de mediul în care este folosit aparatul

Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza	Rezolvare
Indicatorul de alimentare este stins, nici un flux de aer și fără abur.	Dispozitivul nu este conectat la alimentarea cu energie electrică.	Conectați aparatul la o priză electrică. Porniți aparatul
Lumina roșie este aprinsă, fără abur.	Rezervorul de apă este gol	Umpleți rezervorul de apă
Aburul are un miros neplăcut	Umidificatorul este nou –este normal	Desfaceți capacul de la rezervorul de apă ,goliti rezervorul și lasați aparatul 12h într-un loc răcoros
Cantitate insuficientă abur.	Pulverizatorul poluat	scoateți unitatea și curățați pulverizatorul
Dispozitivul scoate sunete neobisnuite	Aparatul este amplasat pe suprafață neuniformă.	Deplasați dispozitivul într-un loc potrivit.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	220-240 V
Frecvența	50 Hz
Putere	30 W
Rezervor apă	4 l

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA
AMBALAJULUI**

Materialul de ambalare folosit trebuie aruncat la locul de depozitare desemnat.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
UTILIZATE

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTĂ A
PRODUSULUI, ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfârșitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat
asemeni deșeurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deșeurilor cu regim special sau
unui dealer care se ocupă de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separată a aparatelor electrocasnice evită riscul apariției
unor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății, ce
pot decurge din aruncarea necorespunzătoare a acestora și face
posibilă recuperarea materialelor reciclabile astfel încât să ducă la
economisirea energiei și resurselor. Pentru atenționarea mențiunilor de
mai sus, produsul este marcat cu o ladă de gunoi încercuită.

