

hair Majesty


PERIE PENTRU INDREPTAT PARUL

MODEL NO. : HM-3016



MANUAL DE INSTRUCIUNI

Inainte de operare, cititi cu atentie manualul de instructiuni.



Descriere componente (vezi Figura 1)

- ① Dispozitiv incalzire ② Dinti perie anti-incalzire ③ Emisie ioni negativi ④ Maner
 ⑤ Display temperatura ⑥ Comutator ⑦ Termostat
 ⑧ Cordon rotativ 360 de grade

Inainte de utilizare

1. Aparatul utilizeaza un voltaj de 220-240V 50Hz
2. Acest produs poate fi utilizat atat pentru parul uscat, cat si **umed** (fara a curge apa din el).
3. Utilizati conform recomandarilor:
 - Pentru parul cu firul gros si des poate alege setarea 180-200 de grade
 - Parul obisnuit 150-180 de grade
 - Parul rar 120-150 de grade.

Utilizare

1. Inainte de utilizare, asigurati-va ca parul este curat.
2. Conectati la priza.
3. Apasati butonul de putere, temperatura de pornire este de 180°C, si pieptenul incepe sa se incalzeasca.
4. Apasati butoanele de thermostat "+" si "-" pentru a ajusta la temperatura dorita. De fiecare data cand apasati butoanele "+" si "-", temperatura va creste sau descreste cu 20 de grade de la pozitia curenta.
5. Temperatura afisata incepe sa licare cand temperatura pieptenului creste, si se opreste din licarit cand temperatura setata a fost atinsa. (vezi Figura 3)
6. In timpul utilizarii, tineti varful parului cu o mana. Pieptanati de la radacina la varf la viteza uniforma.
7. Nu pieptanati prea mult par in acelasi timp. Acest lucru va afecta indreptarea parului.
8. Dupa utilizarea, aparatul se va inchide automat dupa 60 minute daca nu este folosit in nici un fel.
9. Dupa utilizare, tineti apasat butonul de putere timp de 2 secunde pentru oprire.

Atentie: cand utilizati produsul, aveti grija sa nu intre in contact direct cu pielea.

Curatare si intretinere

1. Cand il curatati, asigurati-va ca este inchis, deconectat de la priza si rece.
2. Stergeti cu un servetel umed.
3. Lasati sa se usuce.

Note

1. Nu trageti de cordon pentru a deonecta aparatul de la priza. Trageti numai de stecher pentru deconectare.
2. Nu utilizati aparatul in apropierea uleiului sau altor substante inflamabile (precum agenti volatili, vopsea, spray, etc.).
3. Evitati atingerea directa a pielii cu suprafetele fierbinti ale produsului, in special urechi, fata si gat.
4. In cazul temperaturilor ridicate, nu puneti produsul pe suprafete nerezistente la caldura.
5. Deoarece pieptenele contine elemente electrice, asigurati-va ca nu va fi utilizat in baie sau dus, pentru a preveni electroscul.
6. Incercati sa evitati utilizarea aparatului in baie. Daca doriti utilizarea in baie, este recomandata instalarea unui dispozitiv de curent rezidual care sa nu opereze cu un curent mai mare de 30mA (RCD).
7. Nu infasurati cordonul in jurul produsului. Daca, cordonul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.
8. Nu utilizati cu mainile ude.
9. Acest produs nu este destinat utilizarii de catre persoane cu capacitate psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
10. Nu utilizati accesorii care nu sunt furnizate de catre importator.



Atentie: nu utilizati in apropierea cazilor, bazinelor sau altor recipient ce contin apa. Interzisa utilizarea aparatului in baie sau dus.

Specificatii:

Model: HM-3016

Voltaj: 220-240V 50Hz

Putere: 30W



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.